



Eingangsprüfung  
 Libellen prüfen/justieren  
 optisches Lot prüfen/justieren  
 Update Firmware  
 Sicherung der Konstanten  
 Power Test  
 Prüfung der Schnittstellen  
 Prüfung Display, Tastatur, Beleuchtung  
 Servo-Antriebe prüfen/justieren  
 Hz- / V-Winkel prüfen justieren  
 Test Winkelsystem  
 Korrektur Kippachsfehler  
 Korrektur Kollimationsfehler  
 Kompensator prüfen/justieren  
 Strichplatte prüfen/justieren  
 Entfernungsmesser (DR) prüfen/justieren  
 Testmessungen auf Basisstrecke  
 Servofokussierung Prüfung  
 Fokussierung Abgleichung/Schmierung  
 Tracker-Einheit prüfen/justieren  
 Funktionstest Target ID  
 Test Funkstrecke  
 Ausgangsprüfung/Funktionen/Zubehör  
 Prüfzertifikat erstellen  
 Prüfplakette anbringen



Physikalische Inspektion  
 Stromversorgung prüfen  
 SAT Tracking Test durchführen  
 Datenübertragung / USB / Bluetooth testen Port 2/3  
 Firmwareversion überprüfen  
 Firmwareupdate prüfen/durchführen  
 Speichertest CF-Card  
 Test Frequenzliste (Radio-Version)  
 WINFLASH Test  
 Vakuumtest durchführen  
 Ausgangsprüfung  
 Prüfzertifikat erstellen  
 Prüfplakette anbringen

Stromversorgung prüfen  
 Selbsttest durchführen  
 Datenübertragung / USB / Bluetooth testen  
 Display und Beleuchtungstest  
 Firmwareupdate prüfen / durchführen  
 Datensicherung durchführen  
 Vakuumtest durchführen  
 Test Funkverbindung  
 Prüfzertifikat mit Plakette